



DIỄN GIẢI VỀ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY CHẤM CÔNG VÀ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG HIKVISION

1. CÁC THIẾT BỊ CẦN CÓ

- Máy chấm công dạng vân tay hoặc vân tay kết hợp khuôn mặt
- Khóa cửa chốt rơi
- Nút nhấn Exit
- Nút Thoát hiểm khẩn cấp

	
- Máy chấm công dạng vân tay hoặc vân tay kết hợp khuôn mặt	- Khóa cửa chốt rơi
	
- Nút nhấn Exit	- Nút Thoát hiểm khẩn cấp

2. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

- Máy chấm công kết nối với Khóa cửa chốt rơi, khóa cửa chốt rơi lắp đặt trên cửa kính hoặc cửa gỗ hoặc cửa nhôm. Máy chấm công đóng vai trò là công tắc mở cửa khi nhận diện được nhân sự được cài đặt sẵn trong máy chấm công.
- Nhân sự lại khu vực lắp đặt máy chấm công, xác thực bằng vân tay hoặc khuôn mặt, đối chiếu dữ liệu có sẵn trong máy hợp lệ sẽ mở khóa cửa, nhân sự tự mở cửa vào. Trong khoảng thời gian cố định sau khi cửa đóng lại khóa cửa sẽ tự khóa lại.
- Nhân sự từ phía bên trong muốn mở cửa ra ngoài phải nhấn nút Exit lắp chỗ cửa ra vào.
- Trong trường hợp khẩn cấp, nhân sự đập mạnh vào Nút thoát hiểm, chốt ghi chú trên nút, cửa sẽ tự động mở khóa, nhân sự mở cửa thoát ra ngoài.
- Trong trường hợp mất điện, cửa cũng tự động mở khóa để nhân sự có thể ra vào.



3. LƯU Ý AN TOÀN

Cần kiểm tra định kỳ nút nhấn Thoát hiểm để phòng trường hợp khẩn cấp đối với nút nhấn Exit không hoạt động.

Sử dụng chốt gài có sẵn của nút thoát hiểm tra vào bên dưới của nút, nếu cửa mở có nghĩa là nút nhấn hoạt động bình thường.

	
<p>Hình ảnh Nút thoát hiểm khẩn cấp bình thường</p>	<p>Hình ảnh Nút nhấn thoát hiểm sau khi tra chốt gài bên dưới</p>